

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Ohutusteave

Tähelepanu!

Mõnedes riikides võib teil teatud suurusega kaarja varjualuse või laotelgi paigaldamiseks vaja minna luba – enamasti juhul, kui see on suurem, kui 50 m². Teie vastutate kohalikele reeglitele ja regulatsioonidele vastamise ning selle eest, et laotelk on kokkupandud vastavalt kaasasolevale juhendile. On äärmiselt oluline, et paigaldaksite kõik osad vastavalt juhendile ja kinnitaksite kaarja laotelgi aluse külge turvaliselt. Ärge jätke ühtegi paigalduse sammu vahele.

Ilmastikutingimused ja turvalisuskomplektid

Ärge kunagi paigaldage laotelki halva ilma või tugeva tuulega. Tutvuge enne telgi kokkupanekuga alustamist ja selle ülevaleoleku ajal ilmatega. Halva ilma korral on teie kohustuseks tagada, et kaarjas varjualune oleks turvaliselt kinnitatud või, et struktuur ei tekitaks suure tuulega kahjusid inimestele, hoonetele ja muule.

Struktuuri kinnitamiseks kasutage tormipaelasid ja vaiasid, mis sisalduvad meie turvapakis, olenemata asjaolust, kas struktuuri kasutatakse lühiajaliselt või pikaajaliselt. Ärge kasutage laotelgi läheduses avatud tuld, keevitusvarustust ega teisi sarnaseid allikad, mis võivad telgi süüdata. Ärge jääge ekstreemsete ilmastikutingimuste ajal telki!

Kaarjad laotelgid on ajutised struktuurid

Kõik meie kaarjad varjualused on ajutised struktuurid, mis on loodud vaid ajutiseks ladustamiseks. Lühidalt öeldes on need vastupidavad struktuurid, mis pakuvad teie ladustatud asjadele hea varjualuse, kuid pidage meeles, et meie kaarjad varjualused pole püsivad hooned ning teie ülesandeks on tagada igas olukorras struktuuri turvalisus ja hea seisukord. Eriti oluline on katusekatte uuesti pingutamine 1 kuu möödudes selle ülespanemisest. Palun pange tähele, et meie kaarjaid laotelke ei pruugi olla testitud lume ja tuulekoormuse suhtes. Soovitame alati lume katusele eemaldada.

Veelgi enam, peaksite regulaarselt oma kaarja laotelgi kokkupanemise punkte kontrollima ja pingutama. Laotelgi katusekate peab alati erinevate ilmastikutingimuste talumiseks pingul olema.

Kindlustus

Veenduge, et kontrollite oma kindlustustest, kas teie kindlustus katab kaarjaid laotelke ja muid sarnaseid struktuure.

Pöörake tähelepanu lumele ja vihmale

Lume korral veenduge, et eemaldate regulaarselt struktuuri katusele lume, et ennetada lume kogunemist hoone katusele, sest raske lumi võib põhjustada kaarja laotelgi kokku vajumist. Vihma korral on risk, et vesi koguneb kaarja laotelgi katusele. Teie vastutate selle eest, et vesi ei koguneks telgi katusele, selleks hoidke kate kogu aeg pingul ja vajadusel eemaldage vesi. Veenduge, et kate oleks kogu aeg raami peal korralikult.

Kondensatsioon teie kaarjas laotelgis

Võite kogeda oma kaarjas laotelgis kondensatsiooni tekkimist. Temperatuuri muutused ja õhuniiskus võivad põhjustada kaste või kondensatsiooni tekkimist teie kaarja laotelgi sisse ja väljapoole. See on normaalne ega tähenda, et telk lekib.

Ärge pakkige oma kaarjat laotelki lahti alla nulli temperatuuride juures, sest see võib kahjustada katte materjali või seda lõhkuda. Kui peate töötama telgiga temperatuuridel alla null kraadi tuleb telk

siseruumides lahti pakkida. Lisaks tuleb teil veenduda, et laotelk on enne selle kokku voltimist täiesti kuiv, selle niiskena kokku panemisel võib kate hallitama minna.

Garantiinfo

Dancover`i garantii rakendub ainult normaalse toote kasutamise korral, välja arvatud tavaline kulumine ning vastavalt kirjalikule kasutusjuhendile. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis tulenevad õnnetustest, valesti kasutamisest või toote muutmisest. Kui teil on vaja oma kaarja laotelgi katet puhastada, kasutage leebet pesuvahendit ja leiget või külma vett. Ärge kasutage kemikaale.

Garantii kohta info saamiseks, palun külastage dancovershop.com.

Palun kontrollige alati meie veebilehte, et saada kõige uuemaid turvalisuse nõuandeid ja juhiseid.