

**DANCOVER<sup>®</sup>**



Manual Part 2  
Skyddsanvisningar

## **Observera!**

I vissa länder kan du behöva tillstånd när du vill sätta upp ett garagetält av en viss storlek – normalt sett större än 50 m<sup>2</sup>. Det är ditt ansvar att följa lokala regler och föreskrifter och se till att garagetältet är korrekt monterat enligt den medföljande manualen. Det är mycket viktigt att du monterar alla delar enligt instruktionerna och fäster garagetältet med medföljande markpinnar eller liknande utrustning. Hoppa inte över några delar eller några steg.

## **Väderförhållanden och säkerhetspaket**

Ställ aldrig upp ett garagetält i dåligt väder eller när det blåser. Kontrollera väderprognosen innan du börjar bygga upp strukturen. Vid dåliga väderförhållanden är det ditt ansvar att se till att garagetältet är säkert säkrat eller nedtaget så att strukturen inte kan orsaka skador på personer, byggnader och mer.

Använd stormlinor och markpinnar – som våra säkerhetspaket – för att säkra strukturen oavsett om den ska användas under en kort eller lång period. Använd inte öppen eld, svetsutrustning eller andra källor som kan antändas, inuti eller nära tältet. Stanna aldrig inne i garagetältet under extrema väderförhållanden!

## **Garagetält är tillfälliga strukturer**

Alla våra garagetält är tillfälliga strukturer som endast är avsedda för tillfällig lagring. Kort sagt, de är starka och robusta strukturer som kommer att ge skydd för dina lagrade bilar och mer, men våra garagetält är inte permanenta byggnader, så det är upp till dig att säkra strukturen och regelbundet se till att strukturen är säker och i gott skick.

## **Försäkring**

Kontrollera om ditt garagetält täcks av din hemförsäkring eller liknande.

## **Var uppmärksam på snö och regn**

Vid snö ska du alltid ta bort snö från strukturens tak regelbundet för att förhindra att snö byggs upp på taket eftersom tung snö kan få garagetältet att kollapsa.

Vid regn finns det risk för att vatten samlas ovanpå garagetältet. Tunga vattenpölar kan orsaka att garagetältet kollapsar. Det är ditt ansvar att se till att vatten inte samlas ovanpå tältet genom att hålla överdraget åtdraget hela tiden och ta bort vatten om det ändå samlas. Se till att överdraget är utsträckt ordentligt över ramen hela tiden.

## **Kondens inuti ditt garagetält**

Du kan uppleva kondens inne i ditt garagetält. Temperaturförändringar och fukt i luften kan orsaka att dagg eller kondens uppstår utanför och inuti ett garagetält. Detta är normalt och betyder inte att tältet läcker.

Packa inte upp eller packa om ditt garagetält vid temperaturer under noll eftersom det kan orsaka att överdragsmaterialet får en reva i sig eller går sönder. Om du måste arbeta med garagetältet i minusgrader måste du packa ihop tältet inomhus. Du måste också se till att tältet är helt torrt innan du faller ihop det, annars riskerar du att mögel utvecklas medan tältet förvaras.

## **Information om garanti**

Dancover-garantin gäller endast för normal användning av produkten, normalt slitage undantaget, i enlighet med skriftliga bruksanvisningar eller manual. Garantin gäller inte för skada som orsakats av olycka, missbruk eller modifiering av produkten. Om du någon gång behöver rengöra överdraget på ditt garagetält, använd bara ett mildt tvättmedel och ljummet eller kallt vatten. Använd inte starka medel av något slag.

Besök [dancovershop.com](http://dancovershop.com) för information om garantin.

Kontrollera alltid vår webbplats för de senaste säkerhetsråden och manualen.