

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Ohutusteave

Tähelepanu!

Mõnedes riikides võib teil teatud suurusega laotelgi või lao varjualuse paigaldamiseks vaja minna luba – enamasti juhul, kui see on suurem, kui 50 m². Teie vastutate kohalikele reeglitele ja regulatsioonidele vastamise ning selle eest, et laotelk on kokkupandud vastavalt kaasasolevale juhendile. On äärmiselt oluline, et paigaldaksite kõik osad vastavalt juhendile ja kinnitaksite kaarja laotelgi aluse külge turvaliselt. Ärge jätke ühtegi paigalduse sammu vahele.

Ilmastikutingimused ja turvalisuskomplektid

Ärge kunagi paigaldage laotelki/lao varjualust halva ilma või tugeva tuulega. Tutvuge enne telgi kokkupanekuga alustamist ja selle ülevaleleku ajal ilmatega. Halva ilma korral on teie kohustuseks tagada, et laotelk/lao varjualune oleks turvaliselt kinnitatud või, et struktuur ei tekitaks suure tuulega kahjusid inimestele, hoonetele ja muule.

Struktuuri kinnitamiseks kasutage tormipaelasid ja vaiasid või teisi lahendusi, olenemata asjaolust, kas struktuuri kasutatakse lühiajaliselt või pikema perioodi vältel. Ärge kasutage laotelgi läheduses avatud tuld, keevitusvarustust ega teisi sarnaseid allikad, mis võivad telgi süüdata. Ärge jääge ekstreemsete ilmastikutingimuste ajal telki!

Laotelgid ja varjualused on ajutised struktuurid

Kõik meie laotelgid/lao varjualused on ajutised struktuurid, mis on loodud vaid ajutiseks ladustamiseks. Lühidalt öeldes on need vastupidavad struktuurid, mis pakuvad teie hoiustatud asjadele head varjualust, kuid pidage meeles, et meie lao varjualused pole püsivad hooned ning teie ülesandeks on tagada igas olukorras struktuuri turvalisus ja hea seisukord.

Kindlustus

Veenduge, et kontrollite, kas teie kodukindlustus kehtib laotelgile/lao varjualusele või sarnasele struktuurile.

Pöörake tähelepanu lumele ja vihmale

Lume korral veenduge, et eemaldate regulaarselt struktuuri katusele lume, et ennetada lume kogunemist hoone katusele, sest raske lumi võib põhjustada laotelgi/lao varjualuse kokku vajumist.

Vihma korral on risk, et vesi koguneb laotelgi/lao varjualuse katusele. Rasked veeloigu võivad põhjustada laotelgi/lao varjualuse kokku kukkumist. Teie vastutate selle eest, et vesi ei koguneks telgi katusele, selleks hoidke kate koguaeg pingul ja vajadusel eemaldage vesi. Veenduge, et kate oleks koguaeg raami peal korralikult.

Kondensatsioon teie laotelgis/lao varjualuses

Võite kogeda oma laotelgis/lao varjualuses kondensatsiooni tekkimist. Temperatuuri muutused ja õhuniiskus võivad põhjustada kaste või kondensatsiooni tekkimist teie kaarja laotelgi sisse ja väljapoole. See on normaalne ega tähenda, et telk lekib.

Ärge pakkige oma laotelki/lao varjualust lahti alla nulli temperatuuride juures, sest see võib kahjustada katte materjali või seda lõhkuda. Kui peate töötama laotelgi/lao varjualusega temperatuuridel alla null kraadi tuleb telk siseruumides lahti pakkida. Lisaks tuleb teil veenduda, et laotelk/lao varjualune on enne selle kokku voltimist täiesti kuiv, selle niiskena kokku panemisel võib kate hallitama minna.

Garantii informatsioon

Dancover`i garantii rakendub ainult normaalse toote kasutamise korral, välja arvatud tavaline kulumine ning vastavalt kirjalikule kasutusjuhendile. Garantii ei kehti kahjustuste korral, mis tulenevad õnnetustest, valesti kasutamisest või toote muutmisest. Kui teil on vaja oma kaarja laotelgi katet puhastada, kasutage leebet pesuvahendit ja leiget või külma vett. Ärge kasutage kemikaale.

Garantii kohta info saamiseks, palun külastage dancovershop.com.

Palun kontrollige alati meie veebilehte, et saada kõige uuemaid turvalisuse nõuandeid ja juhiseid.