

DANCOVER[®]



Manual Part 2
Conseils de sécurité

Attention

Veillez lire ces instructions et conseils de sécurité avant de commencer à assembler votre serre tunnel. Veillez vérifier si toutes les pièces sont présentes avant de commencer à assembler la structure. Les défauts ou les pièces manquantes doivent être réclamés à Dancover avant le montage de la serre. Dancover ne peut pas être tenu responsable des dommages causés pendant le montage du produit comme les rayures, les bosses, les déchirures, ou similaires. Gardez ces instructions dans un endroit sûr pour une consultation ultérieure.

Service à la clientèle

Si vous avez des questions concernant votre nouveau produit ou si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez visiter notre boutique ou nous contacter par téléphone, e-mail ou utiliser notre chat.

Conseils de sécurité

Lors de l'installation d'une serre tunnel, il est de votre responsabilité de vous conformer aux règles et réglementations locales et de vous assurer que la serre tunnel est assemblée correctement selon le manuel ci-joint. Il est très important que vous assembliez toutes les pièces en suivant les instructions. Ne sautez aucune pièce ni aucune étape.

Attention !

Veillez noter qu'une serre tunnel est conçue comme une structure saisonnière et non comme une structure permanente !

Assurez-vous que le temps est sec et qu'il n'y a pas de vent lorsque vous montez et installez la serre tunnel ! En général, ne placez pas votre serre dans une zone où le vent est fort.

N'essayez pas de monter cette structure si vous êtes fatigué, si vous avez consommé des drogues ou de l'alcool.

Fixez toujours le cadre et/ou le revêtement au sol pour éviter tout accident en cas de vent fort.

Nous vous recommandons d'utiliser une bande de mousse autocollante sur le cadre de votre serre tunnel, aux endroits dits « sensibles », c'est-à-dire là où la toile touche le cadre. Le ruban en mousse souple protégera votre toile et prolongera sa durée de vie, car il ralentit la déchirure, l'usure et la dégradation par la chaleur.

Pluie et vent fort

Une serre tunnel est une structure légère et provisoire et ne doit être utilisée qu'au printemps et en été. Si les prévisions météorologiques annoncent du mauvais temps, vous devrez peut-être envisager de retirer la toile pour des raisons de sécurité. Lorsque vous placez la serre tunnel, faites attention au risque de chute de branches ou de vent fort, qui peuvent créer un danger potentiel pour la serre.

Lorsqu'il pleut, l'eau de pluie risque de s'accumuler sur le sommet de la toile. Si l'eau s'accumule sur le dessus du toit de la serre tunnel, le poids fera s'effondrer la structure. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que l'eau de pluie ne puisse pas s'accumuler. Par précaution, assurez-vous que la toile de la serre tunnel soit toujours bien tendue sur le cadre. Si de l'eau commence quand même à s'accumuler, il est de votre responsabilité de l'enlever régulièrement.

Contrôlez régulièrement la serre

Comme nous l'avons mentionné, la serre tunnel est une structure saisonnière légère, et il est de votre responsabilité de vous assurer que la serre est bien fixée et attachée à la base/au sol afin que la structure ne cause pas de dommages à autrui en cas de mauvais temps.

Lorsque vous fixez le cadre de la serre tunnel, veillez à ne pas heurter les câbles ou les tuyaux cachés dans le sol en insérant les piquets de terre, les ancrages au sol ou autres.

Assurance

Veillez vérifier si la serre tunnel est couverte par votre assurance habitation.

La garantie Dancover s'applique uniquement à l'utilisation correcte du produit, à l'exception de l'usure normale, conformément aux instructions d'utilisation écrites ou au manuel.

Informations sur la garantie

Veillez visiter dancovershop.com pour obtenir des informations concernant la garantie.

Veillez toujours consulter notre site Web pour obtenir les derniers conseils de sécurité et le dernier manuel.