




# WC201030

V.7

I



II



DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.

EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.

FR - Sous réserve de modifications techniques.

Toutes les dimensions sont approximatives.

## **DE Bevor Sie beginnen**

• Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird. • Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

## **FR Avant de commencer**

• il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifiez l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

## **CZ Než začnete**

• Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkontrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvláště důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoda ošetřeny vhodným ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

## **DK Før du starter**

• Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnet træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

## **NL Voordat u begint**

• Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwhandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van onderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

## **PL Przed rozpoczęciem**

• Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

## **SV Innan du börjar**

• Vi rekommenderar att du åsidosätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före monteringen finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

## **RO Înainte să începeți**

• Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănunțit - și în forma unor figuri detaliate. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la asamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.







## **EE Soovitud enne paigalduse alustamist**

• Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltidel. • Paigaldustööd tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoolt sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiitingimused.

## **EN Before assembly**

• We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.


# WC201030




Ø 4 mm  
Ø 10 mm

ID	Pos.	Details in cm	Pcs.
300	1.	36 x 117	1
306	2.	27 x 117	1
304	3.	36 x 117	1
291	4.	50 x 170	1
259	5.	66 x 169	2
1106	6.	63 x 117	1

ID	Pos.	Details in cm	Pcs.
307	7.	27 x 117	1
305	8.	36 x 117	1
301	9.	36 x 117	1
283	10.	117 x 170	4
292	11.	50 x 170	1
918	12.	117 x 177	1




# WC201030



∅ 4 mm  
∅ 8 mm

ID	Pos.	Details in cm	Pcs.
717	13.	1,9 x 4,5 x 36	2
715	14.	1,9 x 4,5 x 18	2
603	15.	1,2 x 7 x 36	5
601	16.	1,2 x 7 x 18	5
623	17.	1,2 x 7 x 168	9
738	18.	1,9 x 4,5 x 168	4
1102	19.	1,2 x 4,2 x 82,5	2
703	20.	1,5 x 1,5 x 53	8
704	21.	1,5 x 1,5 x 60	4
558	22.	54 x 54	2
822	23	2,8 x 2,8 x 131	1
920	44.	2,8 x 2,8 x 117	8

ID	Pos.	Details in cm	Pcs.
645	24.	1,2 x 9 x 125	2
837	25.	2,8 x 8 x 117	4
628	26.	9 x 20	1
516	27.	83 x 115	3
731	28.	1,9 x 45 x 77	1
727	29.	1,9 x 45 x 73	2
678	30.	83 x 23	3
817	31.	2,8 x 2,8 x 124	4
651	32.	1,2 x 9 x 139	2
540	33.	100 x 260	2



<b>43.</b>	
∅3,0x20mm	
8 Pcs	

<b>34.</b>	
∅4x25mm	
12 Pcs	

<b>35.</b>	
∅3,5x30mm	
42 Pcs	

<b>36.</b>	
2 Pcs	

<b>37.</b>	
1 Pcs	

<b>38.</b>	
6 Pcs	

<b>39.</b>	
∅4,5x50mm	
71 Pcs	

<b>40.</b>	
∅3,5x35mm	
167 Pcs	

<b>41.</b>	
∅3x25mm	
32 Pcs	

<b>42.</b>	
∅3x10mm	
120 Pcs	

# NB!

Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. (**Nicht im Lieferumfang enthalten!**)

Recommended for assembly on moist ground. (**Not included!**)

\* Unterlegpads /

\* Patio Pads

Min. 9,6 lfm/rm



+€

\* Imprägniert Kantholz /

\* Impregnated beam

40\*60\*2404 mm

4 St./Pcs



+€

\* Schraube /

\* Screw


4,5\*70 mm

32 St./Pcs




+€


## Fundamentplan / Foundation Plan



Imprägniertes Kantholz /  
Impregnated beam



Holzschutzmittel / Wood preservative



### **Vor dem Aufbau!**

Bitte erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau eine Genehmigung erforderlich ist.




### **Before installation!**

Prior to assembly please check whether a permit is required.

# WC201030

1.


35mm x 24 St



35mm x 3 St



3.




4.

4 mm



50mm x 3 St




5.

4 mm



50mm x 3 St




6.

4 mm









50mm x 3 St







# WC201030





# WC201030


13.




14.




15.




16.



17.




18.






# WC201030

19.




35mm x 4 St

20.




35mm x 8 St

21.




25mm x 12 St

22.




35mm x 10 St

23.









11mm x 60 St

24.



11mm x 60 St

# WC201030



# WC201030

